

キッズ ポシェット型紙

* ポシェット本体 表布・内布・接着芯 各1枚 サイズ：W24cm x H17cm (縫い代1cm 込み)

* フラップ (蓋) 表布・内布・接着芯 各1枚

サイズ：W20cm x H13cm (縫い代1cm 込み)



開閉には、マグネットボタン、マジックテープ等、お好みで。
【バランスのいい箇所に】お付けください。

ショルダーストラップは、適宜、お子様に合わせて長さ調節してください。
(2cm、2.5cmの市販の厚テープが便利です)
ポシェット本体側には、ストラップと同幅の四角カンをお使いください。

ポシェット本体とフラップを縫い合わせる際には、
四角カンを通した布またはテープと重ならないように縫い合わせます。

* フラップのカーブ線は、A・B お好きな形でお作りください。

←フラップカーブ線 A

←フラップカーブ線 B

* 接着芯は、表布に貼ります。

←底は4cm 三角マチ

↓わ

simple & natural
K' Handmade

→ポシェット本体線 (縫い代1cm 込み)

→フラップ (蓋) 線 (縫い代1cm 込み)