

醤油燻製器 醬太郎SYO400 取り扱い説明書



警告

- エアーポンプや電気ヒーター等を濡らしたり。濡れた手で触ると**感電事故**の恐れがあります。

くん太郎SHOPでは漏電遮断機を用意して居ります。



注意

- 電気・火気**を使用します。子供が触らない様に注意しましょう。
 - 使用時以外は必ず**プラグ**をコンセントから**抜いて**おきましょう。
 - 電気器具は設置の際、**コードを傷付け無い**様に注意しましょう。
 - スモーチップの灰は必ず**消火を確認**してから捨てましょう。
 - エアーポンプは床に置かず台に乗せ**常に清潔に**保ちましょう。
 - 食品を加工する道具**です、**常に清潔に**保ちましょう。
- ステンレスノズルは毎回洗浄して使用しましょう。
- 使用前に各部に異物が無い事を確認しましょう。

※パッキンの固着防止の為に密着する扉の周囲部分は常に綺麗に保ちましょう。掃除を怠ると貼付きます、無理に剥がすと傷付き空気漏れを生じます。

通常は蓋を少し開けて置くと固着防止に成ります。

パッキンは消耗品です。空気漏れを生じたら交換しましょう。

※途中でチップが燃え尽きるとノズル先端から出る空気は無色に成りますので必要ならチップを補充します。

※燻製時間は燻煙材の種類・スモークする液体量・好みによって変わります。時間経過と共に醤油の舌を刺す刺激が消え、まろやかさが出てきます。

時々箸等で醤油を味見しながらお好みの燻製時間を決めて下さい。