

定期点検整備記録表			指定記号 (点検) V (分解) W (修理) △ (取替) × (調整) A (良) O					
点検区分	点検項目	点検内容	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
かじ取り装置	ステアリングヘッド	重さ、がた、ナットのゆるみ						
	ハンドルバー	曲り取付部のがたゆるみ						
	フロントリンク	連結部のがた、ゆるみ						
制動装置	かじ取り車輪	左右の回転角度 キャスター、トレール						
	前後ブレーキ	踏代遊び、重さ、戻り 効き具合						
	ロッド及ケーブル	損傷ゆるみ取付状態						
走行装置	連結部	がた、ゆるみ、磨耗						
	ブレーキドラム	ドラムとライニングのすき間						
	ブレーキシュー	ライニングの磨耗						
走行装置	タイヤ	空気圧 異状磨耗損傷						
	ホイール	リムボルト、ナットのゆるみ ハブボルト、ナットのゆるみ						
	ホイールベアリング	フロントのがた リアのがた						
緩衝装置	フロントサスペンション	ばねのへたり、せり 油洩れ、損傷						
	リアサスペンション	ばねのへたり、せり 油洩れ、損傷						
	空気ばね	○空気圧 ○ダイヤフラムその他の損傷						
動力伝達装置	取付部	ゆるみ、がた、磨耗						
	緩衝架軸部	ゆるみ、がた、磨耗						
	クラッチ	※ケーブルののび、損傷 ※作動状態						
動力伝達装置	トルクコンバーター	○油量 ○作動状態						
	トランスミッション	※ケーブルののび、損傷 ※作動状態 ※油量、油洩れ、汚れ ※スプライン、ベアリングのがた ※操作機構のがた						
	チェーン	のび						
電気装置	スプロケット	取付状態、磨耗						
	点火装置	断続器接点状態 点火プラグの電極状態 ○点火時期 ○進角機能						
	始動装置	取付状態 ピニオンギヤの噛み具合						
電気装置	充電装置	カーボンブラシの磨耗 ブラシばねのへたり						
	バッテリー	充電状態 比重液量						
	灯火装置	点灯状態						
原動機	ホーン及スイッチ類	作用機能						
	方向指示器	機能						
	電気配線	接続部のゆるみ、損傷						
その他	本体	かかり具合 異音、振動、排気状態 エアークリーナーのつまり 油漏れ、ガス洩れ						
	燃料	燃料洩れ 低速、加速、状態 ○ストレーナのつまり						
	マフラー	取付部のゆるみ つまり、損傷						
給油	スターターバルブ	ケーブルののび、損傷 作動状態						
	スロットルバルブ	ケーブルののび、損傷 作動状態						
	計器類	スピードメーターの作用 燃料計の作用						
給油	バックミラー	写影の状態						
	グリース	スロットルグリップ、ミッショングリップ、前輪緩衝軸、スピードメーターユニット、前後ブレーキカム軸、ブレーキケーブル、エンジン取付軸、エンジン取付架取付軸、リアダンパー取付軸、空気ばね取付軸、ステアリングヘッド						
	オイル	スロットル、クラッチ、ミッション、スターターバルブ、カバー開閉軸、ミッションギヤオイル、チェーンケースオイル、ブレーキ駐栓						

註 1. 除外区分の※印はスーパーフロー車の除外項目で、○印はミッション車の除外項目です。  
2. 6ヶ月点検整備は右につづれている点検内容を省略して下さい。12ヶ月点検整備のときは全項目に行ってください。  
3. この点検記録表は、当時のメーカー基準に元々製作したものですので、現代に適した表記及び点検事項を全て正しく表示していない場合があります。点検表の使用及び点検については自己責任にて実施してください。